

Hướng dẫn đổi tên Wifi modem CIG G-93RG

Thao tác đổi tên wifi **đễ dàng và đơn giản hơn** khi sử dụng ứng dụng Hi FPT. [Chi tiết](#)

1. Đăng nhập vào modem.

Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, ...), nhập địa chỉ mặc định của modem <http://192.168.1.1>

User/Pass mặc định: **admin/admin** hoặc xem dưới đáy modem như hình dưới;
hoặc gọi lên tổng đài FPT Telecom



Vào **Network** chọn **Wifi** như hình

2. Đổi tên sóng Wifi:

Đổi tên sóng wifi tại ô **SSID Name**

Nhấn **Save** để lưu các cài đặt.

- Status
- Network
- LAN
- WAN
- WiFi
- Routing
- DNS
- DSCP Remark
- DNS_Suffix
- Security
- Application
- Maintain

Enable **Enable/Disable Wifi**

Mode

Auto **Mặc định Auto**

Transmitting Power

SSID Select

security **Tên mạng**

Enable SSID

SSID Broadcast

SSID Isolate

Enable WPS

WPS Mode

PIN Code Number

Encrypt Mode

WPA Version

WPA Encryption Mode

12345678 **Mật khẩu**

Lưu cấu hình