

## Hướng dẫn đổi tên Wifi modem TP-Link TL-WR741ND/ 841ND

### 1. Hình ảnh modem:



Modem TP-Link TL-WR741ND



Modem TP-Link TL-WR841ND

Mở trình duyệt web (Google Chrome, Mozilla Firefox, ...), truy cập vào địa chỉ mặc định của modem: **192.168.0.1** (hoặc địa chỉ ở mặt đáy modem).

Đăng nhập bằng **username/password** mặc định: **admin/admin** (hoặc user/pass ở mặt đáy modem).

## 2. Hướng dẫn đổi tên wifi:

Vào **Wireless** → **Wireless Settings** để đổi tên wifi, chọn lại kênh phát sóng wifi như hình dưới. Sau đó chọn **Save** để lưu thay đổi.

The image shows the TP-LINK web interface for configuring wireless settings. The left sidebar contains a menu with 'Wireless' selected, and 'Wireless Settings' highlighted. The main content area is titled 'Wireless Settings' and contains the following fields and options:

- Wireless Network Name:** A text input field containing 'FPT Telecom'. A red box highlights this field with the annotation 'Đặt/ Đổi tên Wifi' and 'Chọn Vùng/ Miền'. A note next to it says '(Also called the SSID)'.
- Region:** A dropdown menu set to 'Viet Nam'.
- Warning:** A text block stating 'Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.'
- Mode:** A dropdown menu set to '11bgn mixed'. A red box highlights this field with the annotation 'Chọn kênh sóng'.
- Channel Width:** A dropdown menu set to 'Auto'.
- Channel:** A dropdown menu set to 'Auto'.
- Enable Wireless Router Radio:** A checked checkbox. A red box highlights this checkbox with the annotation 'Tích chọn để Bật chức năng phát sóng.'
- Enable SSID Broadcast:** A checked checkbox. A red box highlights this checkbox with the annotation 'Tích chọn để tên sóng được hiển thị'.
- Enable WDS Bridging:** An unchecked checkbox.
- Save:** A button at the bottom. A red box highlights this button with the annotation 'Chọn Save để lưu cài đặt'.

