Hướng dẫn đổi tên wifi modem CIG G-97RG6M

Thao tác đổi tên wifi <mark>dễ dàng và đơn giản hơn</mark> khi sử dụng ứng dụng Hi FPT. Chi tiết

1. Đăng nhập vào modem:

Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, ...), nhập địa chỉ mặc định của modem <u>http://192.168.1.1</u> User/Pass mặc định: Ở **mặt sau** của modem.



2. Đổi tên Wifi

Đổi tên wifi các băng tần 2,4 GHz và 5 GHz theo hướng dẫn:

- Wifi 2,4 GHz



- Wifi 5 GHz

24G Radio Base SSD Vetex security Advanced Vetex Security Advanced Vetex Security SSD Sect MMM state. VMM <	Fpt Telecom	Gateway Status Status	Ept Telecom	Gateway Status
Apply	2.4G Radio Basic SSID Wreless Security Advanced WPS Access Control Detect WIFI Signal Download WIFI Log 5G Radio Basic SSID Wireless Security Advanced WPS Access Control Detect WIFI Signal	SSID Select and configurewwireless networks. 1. Select SSID to configure. SSID SSID 2. Set SSID state. SSID State 3. Enter a SSID name. SSID Name FPT Telecons SSID Name FPT Telecons SSID A. Set SSID broadcast state. SSID Broadcast State 6. Set station isolation in BSS. Station isolation Station isolation Station isolation C. Set WMM state. WMM © Enable Disable 7. Click "Apply" to save your settings.	2.4G Radio Basic SSID Wireless Security Advanced WPS Access Control Detect WIFI Signal Download WIFI Log 5G Radio Basic SSID Wireless Security Advanced WS Access Control Detect WIFI Signal Ownload WIFI Log 5G Radio Basic SSID Wireless Security Advanced Ø VPS Access Control Detect WIFI Signal	Status Status Status Console Wireless Security options for each network. 1. Select SSID to configure. Dể mặc định SSID SSID 1 Dể 2. Select security type. Security Type Dế Security Type WPAWPA2-Personal Image: Console 3. Select encryption type. TKIP/AES Dặt mật khẩu cho mạng wifi 4. Enter security passphrase. Dặt mật khẩu cho mạng wifi Security Passphrase Security Passphrase 12345678 Dặt mật khẩu cho Security Passphrase 12345678 Dặt mật khẩu cho Security Passphrase 12345678 Dặt mật khẩu cho