

# Hướng dẫn đổi tên Wifi modem ADSL HG531

Thao tác đổi tên wifi **dễ dàng và đơn giản hơn** khi sử dụng ứng dụng Hi FPT. [Chi tiết](#)

## 1. Đăng nhập vào modem:

Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, ...), nhập địa chỉ mặc định của modem:

<http://192.168.1.1>

Account mặc định: **xem dưới đáy modem hoặc gọi lên tổng đài FPT Telecom**

## 2. Đổi tên Wifi.

Lựa chọn Basic → WLAN như hình.

- Đổi **tên Wifi** ở ô **SSID**
- Sau đó chọn **Submit** để lưu cài đặt.

The screenshot shows the 'Wireless Settings' page of the ADSL modem. The page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains menu items: Basic, WAN, LAN, WLAN (highlighted), DSL, Advanced, and Maintenance. The main content area has a header 'Enable WLAN' and 'Enable/disable wifi'. Below this is the 'Wireless Settings' section with various configuration options:

- Mode: 802.11b/g/n
- Region: UNITED STATES
- Channel: Auto (Mặc định auto)
- Transmit power: 20 dBm (1-20 dBm\*)
- SSID index: SSID1
- SSID: FPT Telecom (Tên mạng)
- Maximum number of accessing devices: 16
- SSID:  Enable
- Hide broadcast:  Enable
- WMM:  Enable
- AP isolation:  Enable
- MCS: Auto
- Band width: 20/40 MHz
- Guard interval: Long
- Security: WPA-PSK/WPA2-
- WPA pre-shared key: \*\*\*\*\* (Mật khẩu)
- WPA encryption: TKIP+AES
- WPS:  Enable
- WPS mode: PBC

At the bottom right, there is a 'Lưu cấu hình' button and a 'Submit' button.